Базовая схема подключения МТ-700

Модуль мониторинга МТ-700 PRO 285

+ - 0 1 2 3 4 5 6 7 A B H L Rx Tx

50 30

Рисунок 1 – Базовая схема подключения MT-700 Std

Простейший вариант подключения:

• Провод питания терминала «-» подключается к минусовой клемме аккумулятора, или к кузову автомобиля.

Рисунок 2 – Базовая схема подключения MT-700 Pro 285

- Провод питания терминала **«+»** подключается через предохранитель к плюсовой клемме аккумулятора или к неотключаемому проводу питания автомобиля (контакт 30).
- Порт **P2** подключается к проводу, на котором появляется напряжение питания при включении ключа зажигания в положение IGN (контакт 15).