

## Внешний вид MT-600

### Комплектность

- Модуль мониторинга MT-600 X 1 шт.
- Антенна GPS X 1 шт.\*
- Антенна GPS/ГЛОНАСС X 1 шт.\*\*
- Антенна GSM X 1 шт.
- Интерфейсный кабель основной X 1 шт.
- Интерфейсный кабель дополнительный X 1 шт.\*\*\*
- Резервный аккумулятор X 1 шт.\*\*\*\*
- Паспорт X 1 шт.
- Руководство по эксплуатации X 1 шт.
- Упаковка картонная X 1 шт.

\* - для исполнений GP

\*\* - для исполнений GL

\*\*\* - только для исполнения PRO

\*\*\*\* - кроме исполнения LITE, также резервный аккумулятор не входит в комплект терминалов MT-600 Std и MT-600 PRO с ID выше 2xxxxx.

### Внешний вид

Терминал выполнен в виде блока с разъемами для подключения антенн **GSM, GPS/ГЛОНАСС**, шлейфов подключения питания и датчиков. На корпусе терминала имеется шильда с наименованием модели и уникальным идентификационным номером (ID).

Внешний вид терминала со снятой крышкой в исполнении PRO представлен на рис. 1. Исполнение STANDARD внешне отличается отсутствием дополнительного интерфейсного разъема. Исполнение LITE внешне отличается отсутствием дополнительного интерфейсного разъема и меньшим количеством проводов в основном интерфейсном разъеме.

## Рисунок 1 - Внешний вид терминала МТ-600

Основные узлы терминала (рис. 1):

1. Разъем для подключения гарнитуры голосовой связи или скрытого микрофона.
2. Разъем подключения резервного аккумулятора.
3. Резервный аккумулятор.
4. Индикаторы состояния.
5. Выступы с крепежными отверстиями.
6. Отсек для сим-карты.
7. Бесконтактный датчик вскрытия терминала.
8. Переключатель режима питания 12/24В.
9. Выключатель терминала.
10. Разъем антенны GSM.
11. Разъем антенны GPS/ГЛОНАСС.
12. Основной интерфейсный разъем.
13. Дополнительный интерфейсный разъем.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>