

## Подготовка терминала МТ-700 к установке

### Внимание!

Все действия, касающиеся установки и снятия сим-карты, резервного аккумулятора, а также подключения и отключения антенных разъемов, должны производиться **ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!** Производитель не несет ответственности в случае выхода терминала из строя при нарушении этих требований.

### Внимание!

Не устанавливать терминал в местах, подверженных повышенному нагреву – это может привести к выходу из строя резервного аккумулятора!

Перед включением и настройкой необходимо подготовить терминал. Для этого:

1. Снимите крышку разъемов (в случае установки мобильного терминала с крышкой разъемов), открутив отверткой два винта и/или нажав на защелки верхней части крышки разъемов.
2. Затем снимите верхнюю часть корпуса, открутив отверткой 4 винта с нижней части корпуса (см. рис. 1).

### Рисунок 1 – Разборка терминала

3. Вставьте провод резервного аккумулятора в разъем. Закрепите его стяжкой к плате терминала. При необходимости длительного хранения терминала рекомендуется отсоединить провод резервного аккумулятора, для продления срока его службы. После чего соберите верхнюю и нижнюю части корпуса, зафиксировав их 4 винтами.

4. Подготовьте сим-карту: убедитесь в доступности необходимых услуг, таких как GPRS, SMS, голосовые вызовы, роуминг и т.д. Проверьте наличие средств на счету. Отключите запрос пин-кода, если этот запрос активирован по умолчанию.

5. Нажмите на кнопку извлечения сим-карты (рис. 2) и извлеките лоток для сим-карты. Вставьте сим-карту в лоток, контактной площадкой чипа вверх, ориентируясь на скошенный угол сим-карты и неподвижной части держателя. После этого вставьте лоток с сим-картой в соответствующее отверстие корпуса, убедившись, что лоток задвинут до конца в корпус и самопроизвольно не вытаскивается.

## Предварительная настройка терминала

Настройте терминал, используя локальный или удаленный конфигуратор, либо SMS-команды (см. раздел Настройка и управление терминалом). До выполнения монтажа обязательно настроить следующие параметры:

- настройки GPRS – логин, пароль, точка доступа;
- настройки модема – телефонные номера для управления SMS-командами;
- настройки подключения к серверу – IP адрес, порт;
- настройки условий подключения, настройки портов – в зависимости от требуемого режима работы и подключаемых датчиков и устройств.

### **ВНИМАНИЕ!**

Терминал MT-700 имеет функцию удаленного конфигурирования, а также возможность настройки SMS-командами, таким образом, если до монтажа терминала не ввести корректные настройки GPRS, модема и подключения к серверу, то дистанционная перенастройка будет возможна только при помощи SMS-команд.

[<<Назад](#) [Перейти к содержанию](#) [Далее>>](#)