

Руководство по эксплуатации МТ-700

1. Общая информация о терминале МТ-700.

- 1.1. Описание и исполнение терминала
- 1.2. Технические характеристики
- 1.3. Характеристики портов для подключения внешних устройств
- 1.4. Внешний вид МТ-700
- 1.5. Питание терминала
- 1.6. Схема интерфейсных разъемов
- 1.7. Индикация состояния

2. Функциональное описание терминала МТ-700.

- 2.1. Режимы работы терминала МТ-700
- 2.2. Универсальные порты
- 2.3. Порт RS-485
- 2.4. Защита паролем и шифрование трафика
- 2.5. Функциональность терминала

3. Настройка и управление терминалом МТ-700.

- 3.1. Локальная настройка МТ-700
- 3.2. Удаленная настройка МТ-700
- 3.3. Управление SMS-командами

4. Порядок монтажа терминала МТ-700.

- 4.1. Подготовка терминала к установке
- 4.2. Установка терминала
- 4.3. Пломбировка терминала
- 4.4. Установка антенн
- 4.5. Подключение питания терминала
- 4.6. Подключение дополнительных датчиков
- 4.7. Проверка функционирования терминала

5. Эксплуатация терминала

- 5.1. Условия использования терминала
- 5.2. Техническое обслуживание
- 5.3. Гарантийные обязательства

Приложения

Базовая схема подключения

Подключение питания при наличии размыкателя массы

Подключение аналогового датчика уровня топлива

Подключение частотного датчика уровня топлива

Подключение цифрового датчика уровня топлива LLS

Подключение зуммера
Подключение сигнала оборотов двигателя
Подключение считывателя IBUTTON
Описание общих настроек терминала
Описание настроек портов терминала

Выбор режима работы порта
Настройка дискретных и аналоговых входов
Настройка счетных и частотных входов
Настройка портов терминала типа ШИМ и Пиковый детектор
Настройки входа дифференциального расходомера
Настройки протокола стиля вождения в MT-700
Настройки навигационных приемников (Навигация)
Настройка цифровых ДУТ LLS
Настройки модемов
Настройки дискретных выходов
Режим индикации состояния
Настройка протокола ONE WIRE
Тарирование датчиков уровня топлива