

Руководство пользователя СКАУТ-Эксплорер 3.5

Содержание

1. Возможности СКАУТ Эксплорер 3.5
2. Запуск программы, главное окно
3. Панели инструментов
 - 3.1. Главная панель инструментов
 - 3.2. Текущие данные
 - 3.3. Мониторинг зон
 - 3.4. Инструменты для работы с картой
4. Датчики
 - 4.1. Аналоговые датчики
 - 4.2. Дискретные датчики
 - 4.3. Логические датчики
 - 4.4. Работа с профилями ТС
5. Работа с картой
 - 5.1. Интернет-карты
 - 5.2. Операции с картой
 - 5.3. Измерение расстояний и площади
 - 5.4. Редактор зон
 - 5.5. Прокладка маршрута
 - 5.6. Поиск адреса и контекстный поиск
 - 5.7. Сохранение снимка карты в файл
6. Построение маршрута

- 6.1. Мастер построения трека
- 6.2. Режим просмотра графиков и проигрывания маршрута
- 7. Мастер отчетов
 - 7.1. Настройка мастера отчетов
 - 7.2. Общие правила работы с отчетами
- 8. Описание отчетов
 - 8.1. Движения и стоянки
 - 8.2. Движения и стоянки(Сводный)
 - 8.3. Подробное описание движения
 - 8.4. Состояние автопарка
 - 8.5. Рейсы
 - 8.6. Показания аналоговых датчиков
 - 8.7. Показания дискретных датчиков
 - 8.8. Заправки и сливы топлива
 - 8.9. Расход по ДРТ
 - 8.10. Работа спецтехники
 - 8.11. Работа спецтехники (групповой)
 - 8.12. Разгрузки АБС
 - 8.13. Разгрузки самосвалов
 - 8.14. Карьерные самосвалы
 - 8.15. Обороты двигателя
 - 8.16. Посещения геозон
 - 8.17. Сообщения от объекта
 - 8.18. Скоростные режимы
 - 8.19. Расчет площади обработанного участка
 - 8.20. Отчет Суточные статистики работы
 - 8.21. Топливные емкости
 - 8.22. Другие отчеты системы СКАУТ
- 9. Правила и уведомления

9.1. Контроль заправок и сливов

10. Настройки СКАУТ-Эксплорер 3.5

10.1 Справочник объектов

10.2. Справочник водителей

10.3 Нормы топлива

10.4 Поведение программы

10.5 Учетные записи пользователей