

Типы лицензий СКАУТ-Эксплорер 3.5

Программа СКАУТ-Эксплорер защищена авторскими правами и требует регистрации после установки. Возможно использование программы в демонстрационном режиме в течение 30 дней по временной лицензии. В течение этого срока необходимо зарегистрировать программу в соответствии с приобретенными на неё правами.

Таблица 1. Функционал лицензий СКАУТ-Эксплорер

Функционал	СЭ без регистрации	СЭ Лайт	СЭ Базовая	
Ограничение по времени действия	30 дней	Нет ограничений		
Доступные отчеты	Все отчеты	Ограничено (8), нет групповых отчетов		
Количество объектов	Нет ограничений			
Тип оборудования	Нет ограничений	СКАУТ	Нет ограничений	Пр
Подключенные модули	Все	Нет	Нет	
Возможность подключения модулей	Нет	Модуль Контроль топлива ; Модуль Контроль соблюдения правил		

1. **Без регистрации** – тридцатидневная лицензия, которая активизируется автоматически после установки программы. Работает с любым оборудованием, включает в себя полный функционал (модули **Контроль топлива** и **Контроль соблюдения правил**), не имеет ограничений по количеству объектов.
2. **Лайт лицензия** – неограниченная по времени лицензия. Имеет ограниченный функционал, работает только с оборудованием типа СКАУТ, максимальное количество объектов не ограничено. Можно активировать модули **Контроль топлива** и **Контроль соблюдения**

правил. **Не предназначена для продажи.**

3. **Базовая лицензия** - неограниченная по времени лицензия. Имеет ограниченный функционал, работает с любым оборудованием, максимальное количество объектов не ограничено. Можно активировать модули **Контроль топлива** и **Контроль соблюдения правил**.
4. **Дилерская лицензия** - неограниченная по времени лицензия. Имеет полный функционал (модули **Контроль топлива** и **Контроль соблюдения правил**), работает с любым оборудованием в паре со СКАУТ-Сервером 3.5 (только с оборудованием СКАУТ в паре со СКАУТ-Сервером 3.0), максимальное количество объектов не ограничено. **Не предназначена для продажи.**

Таблица 2. Доступность отчетов в зависимости от типа лицензии СКАУТ-Эксплорер

Отчет	СЭ Временная	СЭ Лайт		СЭ
Вскрытие терминала	+	-		
Движения и стоянки	+	+		
Движения и стоянки (сводный)	+	+		
Движения и стоянки с топливом	+	Модуль Контроль топлива		
Заправки и сливы топлива	+	+		
Заправки и сливы топлива (групповой)	+	Модуль Контроль топлива		
Обороты двигателя	+	-		
Отчет по маршрутам	+	-		
Отчет по текстовым сообщениям от объектов	+	-		
Пассажиропоток	+	-		
Подробное описание движения	+	-		
Показания аналоговых датчиков	+	+		
Показания дискретных датчиков	+	+		
Посещение геозон	+	+		
Работа карьерных самосвалов	+	-		
Работа комбайнов	+	-		
Работа спецтехники	+	-		
Работа спецтехники (групповой)	+	-		

Работа техники на объектах	+	-		
Работа топливозаправщиков	+	Модуль Контроль топлива		
Работы по содержанию дорог	+	-		
Разгрузки АБС	+	-		
Разгрузки самосвалов	+	-		
Расчет площади обработанного участка	+	-		
Расход по ДРТ	+	+		
Рейсы	+	-		
Рейсы карьерного автотранспорта	+	-		
Скоростные режимы	+	+		
Сообщения от объекта	+	+		
Состояние автопарка	+	-		
Стиль вождения	+	-		
Стиль вождения (групповой)	+	-		
Суточные статистики работы	+	-		
Текущее состояние объектов	+	-		
Температурные режимы	+	-		
Топливные емкости	+	Модуль Контроль топлива		

Обратите внимание, что **Тревожные сообщения** о срабатывании дискретных датчиков функционируют во всех типах лицензий, без подключения дополнительных модулей.

Модуль Контроль Соблюдения Правил используется для работы **Правил и уведомлений**, **Учета пробега**, а также **Тревожных сообщений**, связанных с правилами. При этом для правила **Контроль заправок и сливов** в тревожных сообщениях модуль **Контроль топлива** не нужен.

Модуль Контроль топлива – позволяет осуществлять профессиональный контроль топлива. Это выражается не только в возможности строить дополнительные отчеты, такие как **Движение и стоянки с топливом**, **Заправки и сливы топлива (групповой)**, **Работа топливозаправщиков** и **Топливные ёмкости**, но и в возможности получить **таблицу расхода топлива в различных режимах работы** (на холостом ходу, в движении, при активной работе).

Внимание!

Если вас интересует расход топлива в разрезе режима работы техники, то подключение модуля **Контроль топлива** - обязательно.

Более подробно о типах лицензий можно прочитать в инструкции [СКАУТ-Эксплорер. Типы лицензий](#). На портале в разделе Библиотека-По тэгам-СКАУТ-Эксплорер.

[<< Назад](#) [Перейти к содержанию](#) [Далее>>](#)