

Условия использования терминала МТ-700

В процессе эксплуатации не допускается:

1. Попадание влаги и пыли внутрь корпуса и через разъемы.
2. Воздействие сильных магнитных или электрических полей.
3. Проведение электросварочных работ при терминале, включенном в систему электрооборудования и подключенном к массе транспортного средства.
4. Самостоятельный ремонт, разборка терминала лицами, не имеющими соответствующей квалификации.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>