

Руководство по эксплуатации МТ-700

1. Общая информация о терминале МТ-700.

- 1.1. Описание и исполнение терминала
- 1.2. Технические характеристики
- 1.3. Характеристики портов для подключения внешних устройств
- 1.4. Внешний вид МТ-700
- 1.5. Питание терминала
- 1.6. Схема интерфейсных разъемов
- 1.7. Индикация состояния

2. Функциональное описание терминала МТ-700.

- 2.1. Режимы работы терминала МТ-700
- 2.2. Универсальные порты
- 2.3. Порт RS-485
- 2.4. Защита паролем и шифрование трафика
- 2.5. Функциональность терминала

3. Настройка и управление терминалом МТ-700.

- 3.1. Локальная настройка МТ-700
- 3.2. Удаленная настройка МТ-700
- 3.3. Управление SMS-командами

4. Порядок монтажа терминала МТ-700.

- 4.1. Подготовка терминала к установке
- 4.2. Установка терминала
- 4.3. Пломбировка терминала
- 4.4. Установка антенн
- 4.5. Подключение питания терминала
- 4.6. Подключение дополнительных датчиков
- 4.7. Проверка функционирования терминала

5. Эксплуатация терминала

- 5.1. Условия использования терминала
- 5.2. Техническое обслуживание
- 5.3. Гарантийные обязательства

Приложения

- Базовая схема подключения
- Подключение питания при наличии размыкателя массы
- Подключение аналогового датчика уровня топлива
- Подключение частотного датчика уровня топлива
- Подключение цифрового датчика уровня топлива LLS

Подключение зуммера
Подключение сигнала оборотов двигателя
Подключение считывателя IBUTTON
Описание общих настроек терминала
Описание настроек портов терминала

Выбор режима работы порта
Настройка дискретных и аналоговых входов
Настройка счетных и частотных входов
Настройка портов терминала типа ШИМ и Пиковый детектор
Настройки входа дифференциального расходомера
Настройки протокола стиля вождения в MT-700
Настройки навигационных приемников (Навигация)
Настройка цифровых ДУТ LLS
Настройки модемов
Настройки дискретных выходов
Режим индикации состояния
Настройка протокола ONE WIRE
Тарирование датчиков уровня топлива