

Руководство пользователя СКАУТ-Навигатор

1. Общая информация

- 1.1. [Описание продукта СКАУТ-Навигатор](#)
- 1.2. [Системные требования](#)
- 1.3. [Требования к программному обеспечению СКАУТ](#)

2. Настройка и установка

- 2.1. [Настройка СКАУТ-Сервера](#)
- 2.1. [Предварительная настройка автомобильного навигатора](#)
- 2.2. [Установка программного обеспечения СКАУТ-Навигатор](#)

3. Работа с программой СКАУТ-Навигатор

- 3.1. [Запуск программы в навигаторе](#)
- 3.2. [Разделение порта gps с помощью программы portsplitter](#)
- 3.3. [Окно управления СКАУТ-Навигатор](#)
- 3.4. [Статусы](#)
- 3.5. [Цветовая индикация СКАУТ-Навигатор](#)
- 3.6. [Прием текстовых сообщений](#)
- 3.7. [Удаление Навигатора Lite из навигатора](#)

4. Удаленное конфигурирование СКАУТ-Навигатор

- 4.1. [Общие настройки](#)
- 4.2. [Настройка портов](#)

5. Настройка программы СКАУТ-эксплорер

- 5.1. [Добавление объекта scout navigator в программу мониторинга](#)

5.2. Настройка отображения информации от СКАУТ-Навигатор

5.3. Отправка сообщения на навигатор