

Руководство по эксплуатации МТ-700

1. Общая информация о терминале МТ-700.

- 1.1. [Описание и исполнение терминала](#)
- 1.2. [Технические характеристики](#)
- 1.3. [Характеристики портов для подключения внешних устройств](#)
- 1.4. [Внешний вид МТ-700](#)
- 1.5. [Питание терминала](#)
- 1.6. [Схема интерфейсных разъемов](#)
- 1.7. [Индикация состояния](#)

2. Функциональное описание терминала МТ-700.

- 2.1. [Режимы работы терминала МТ-700](#)
- 2.2. [Универсальные порты](#)
- 2.3. [Порт RS-485](#)
- 2.4. [Защита паролем и шифрование трафика](#)
- 2.5. [Функциональность терминала](#)

3. [Настройка и управление терминалом МТ-700.](#)

- 3.1. [Локальная настройка МТ-700](#)
- 3.2. [Удаленная настройка МТ-700](#)
- 3.3. [Управление SMS-командами](#)

4. Порядок монтажа терминала МТ-700.

- 4.1. [Подготовка терминала к установке](#)
- 4.2. [Установка терминала](#)
- 4.3. [Пломбировка терминала](#)
- 4.4. [Установка антенн](#)
- 4.5. [Подключение питания терминала](#)
- 4.6. [Подключение дополнительных датчиков](#)
- 4.7. [Проверка функционирования терминала](#)

5. Эксплуатация терминала

- 5.1. [Условия использования терминала](#)
- 5.2. [Техническое обслуживание](#)
- 5.3. [Гарантийные обязательства](#)

Приложения

[Базовая схема подключения](#)

[Подключение питания при наличии размыкателя массы](#)

[Подключение аналогового датчика уровня топлива](#)

[Подключение частотного датчика уровня топлива](#)

[Подключение цифрового датчика уровня топлива LLS](#)

Подключение зуммера
Подключение сигнала оборотов двигателя
Подключение считывателя IBUTTON
Описание общих настроек терминала
Описание настроек портов терминала

Выбор режима работы порта
Настройка дискретных и аналоговых входов
Настройка счетных и частотных входов
Настройка портов терминала типа ШИМ и Пиковый детектор
Настройки входа дифференциального расходомера
Настройки протокола стиля вождения в MT-700
Настройки навигационных приемников (Навигация)
Настройка цифровых ДУТ LLS
Настройки модемов
Настройки дискретных выходов
Режим индикации состояния
Настройка протокола ONE WIRE
Тарирование датчиков уровня топлива