

Удаленное конфигурирование СКАУТ-Навигатор

В случае разрешения пользователю конфигурирования навигатора (пункт 2.4), удаленно подключитесь к навигатору с помощью программы **СКАУТ-Конфигуратор** (используйте руководство эксплуатации для программы СКАУТ-Конфигуратор если необходимо).

Рисунок 1 - Окно СКАУТ-Конфигуратор.

Внимание!

После изменения конфигурации в программе **СКАУТ-Конфигуратор** требуется записать настройки в навигатор. Для этого используйте кнопку **Записать настройки (общие и портов)**.

После удаленной конфигурации рекомендуем перезагрузить навигатор.

При отрицательном балансе на сим-карте удаленное конфигурирование навигатора невозможно.

- 1 Общие настройки
- 2 Настройка портов
 - 2.1 Порт NMEA
 - 2.2 Порт Статус
 - 2.3 Остальные порты и их назначение

Общие настройки

Общие настройки аналогичны настройкам терминала МТ-600. Основное внимание обратите на настройки подключения к серверу (правильно укажите адрес сервера и порт)

Рисунок 2 - Общие настройки

Также выберите оптимальный для себя режим передачи данных (**накопление**, **таймаут**). Не путайте данные настройки с настройками порта NMEA (**ставить точки не реже** и **детализация**)

Внимание!

Если сервер или порт будут указаны неверно и **СКАУТ-Навигатор** не сможет подключиться к программе **СКАУТ-Сервер**, то у Вас не будет возможности сменить ему конфигурацию удаленно. В таком случае возможна будет только переустановка ПО СКАУТ-Навигатор локально.

Настройка портов

Порт NMEA

Рисунок 3 - Настройка навигационных данных

Настройте уровень **детализации трека**:

- Минимальная
- Стандартная
- Подробная
- Пешеход (самая подробная)

Рисунок 4 - Настройка уровня детализации трека

Настройки порта одометра (выбираются в подменю **Навигационные данные/Общий пробег**) оставьте с заводскими значениями (по умолчанию)

Рисунок 5 - Настройка расчета общего пробега для одометра

Порт Статус

Чтобы в навигаторе использовать статусы нужно предварительно удаленно настроить соответствующий порт.

Максимальное количество статусов – пять. Варианты изображений могут повторяться. Вы самостоятельно указываете значение статусов в соответствующем поле.

Рисунок 6 - Настройка статусов

Рисунок 7 - Пример настроенных статусов

Остальные порты и их назначение

Данные порты включены по умолчанию.

Порт **Уровень заряда батареи** передает значение на аналоговый вход 2 (может настраиваться в СКАУТ-Эксплорер)

Порт **Тревожная кнопка** передает значение на дискретный вход 3 (может настраиваться в СКАУТ-Эксплорер)

Порт **Текстовых сообщений** передает значение на аналоговый вход 4(в СКАУТЭксплорер, требуется создать логический датчик статуса, см. раздел 4). Этот порт можно использовать для тестовой отправки сообщения на навигатор.

Рисунок 8 - Пример отправки текстового сообщения

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>