

## Нормы расхода топлива: настройка объектов в СКАУТ-Студио

В последней вкладке настраиваются **нормы расхода топлива** в разных режимах работы транспортного средства, в разные сезоны.

В ПО СКАУТ-Платформа версии **младше 2.0.7.3** переход на зимние нормы осуществляется с 1 октября, а на летние - с 1 апреля.

В ПО СКАУТ-Платформа версии **2.0.7.3 и старше** переход на зимние нормы осуществляется с **1 ноября**, а на летние - с 1 апреля.

### Нормы расхода топлива

В частности, можно настроить:

- расход при движении (л/100км),
- расход при работе под нагрузкой (л/ч),
- расход на холостом ходу (л/ч),
- расход дополнительного потребителя топлива (л/ч).

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>