

Руководство по эксплуатации СКАУТ-Менеджер

1. О программе СКАУТ-Менеджер
2. Словарь терминов
3. Запуск программы СКАУТ-Менеджер
 - 3.1. Вход в программу СКАУТ-Менеджер
 - 3.2. Ошибки при входе в программу СКАУТ-Менеджер
 - 3.2.1. Отсутствие связи с сервером
 - 3.2.2. Неверный логин и пароль
4. Работа с программой СКАУТ-Менеджер
 - 4.1. Главное окно СКАУТ-Менеджер
 - 4.2. Модуль Администраторы
 - 4.2.1. Добавление, удаление и редактирование Администратора
 - 4.2.2. Действия пользователя
 - 4.3. Модуль Объекты системы
 - 4.3.1. Добавление компании и подразделения
 - 4.3.2. Заведение должности
 - 4.3.3. Заведение справочника
 - 4.3.4. Добавление диспетчеров
 - 4.3.5. Работа со справочником объектов мониторинга
 - 4.3.6. Работа со списком терминалов
 - 4.3.7. Работа с группами геозон
 - 4.3.8. Работа со списком водителей
 - 4.3.9. Привязка терминалов к объектам мониторинга
 - 4.3.10 Привязка терминалов к функциональным лицензиям

4.4. Модуль Терминальные сервера

4.4.1. Добавление терминального сервера

4.4.2. Работа с настройками портов терминального сервера

4.4.3. Привязка устройств к порту терминального сервера

4.4.4. Настройка ретрансляции из ПО «СКАУТ-Платформа»

4.5. Модуль Лицензии (терминальные лицензии ПО «СКАУТ-Платформа»)