

Базирование: настройка объектов в СКАУТ-Менеджер

Базирование позволяет задать Компанию-владельца, Филиал и департамент базирования транспортного средства.

Также возможно указать контактные данные сотрудника, с которым требуется связаться в случае происшествий.

Внимание! Указание обозначенных параметров является обязательным для построения отчёта **"Использование автопарка (сводный)"**.

-

-

Параметры *Компания* и *Филиал базирования* задаются через **Консоль управления**, если у пользователя достаточно прав.

[<<Назад](#)

[Перейти к содержанию Далее>>](#)