

Загрузка объектов в Скаут-Эксплорер 3.5 с сервера

Для загрузки списка доступных учётной записи объектов с сервера:

- нажмите на кнопку Загрузка списка объектов с сервера.
- в появившейся вкладке отметьте необходимые объекты.
- выберете группу, в которую нужно добавить терминалы.
- укажите дату начала репликации.
- нажмите кнопку Создать объекты.

· *Скорость, км/ч* - скорость в последнем сообщении, На данном этапе быстрая настройка программы завершается. Нажмите *ОК* в окне настроек программы, следите за ходом обновления данных (состояние репликатора) в левом нижнем углу основного окна программы.

В таблице *Текущие данные* Вы видите список машин и данные с последнего сообщения. Рассмотрим столбцы:

- *Гос.№* - отображается название транспортного средства,
- *Дата/Время* - дата и время последнего сообщения от терминала,
- *Аналоговый входы 0-15, Датчики 0-15* - данные с аналоговых входов и дискретных входов в последнем сообщении,
- *Питание* - состояние питания по последнему сообщению (*Основное питание* означает, что терминал запитан от внешнего источника питания, *Резервное питание* - от внутреннего),
- *Место* - местоположение автомобиля, если есть адресная база (бесплатная или входящая в комплект карты) и установлена галочка *Искать адрес после репликации* в *Настройки - Карты*

