

Индикация состояния MT-600

На плате под крышкой терминала расположены три светодиодных индикатора для контроля работы терминала. Назначение каждого из световых индикаторов представлено в приведенных ниже таблицах

Светодиод **GSM** имеет 4 состояния для индикации режима работы GSM-модуля (таб. 1).

Таблица №1

Режим работы индикатора GSM	Состояние терминала
погашен	неисправность терминала
мигает 1 раз в секунду	включение модема, поиск сети
мигает 1 раз в 5 секунд	успешное включение модема, сеть найдена
светится постоянно	происходит обмен информацией с сервером

Светодиод **GPS** имеет 3 состояния для индикации режима работы GPS/ГЛОНАСС-модуля (таб. 2).

Таблица № 2

Режим работы индикатора GPS	Состояние терминала
погашен	неисправность терминала
мигает 1 раз в секунду	поиск и захват радионавигационных сигналов
мигает 1 раз в 5 секунд	координаты определены

Светодиод **STATUS** имеет 2 состояния для индикации наличия внешнего питания (таб. 3).

Таблица № 3

Режим работы индикатора STATUS	Состояние терминала
погашен	нет внешнего питания
светится постоянно	есть внешнее питание

Внимание! Если постоянно светятся все 3 диода, значит разряжен внутренний аккумулятор терминала.

