

Индикация состояния MT-700

На плате терминала расположены три видимых снаружи светодиодных индикатора для контроля работы терминала. Назначение индикаторов:

Светодиод «GSM» имеет 4 состояния для индикации режима работы GSM-модуля:

Режим работы индикатора «GSM»	Состояние терминала
погашен	неисправность терминала
мигает 1 раз в секунду	включение модема, поиск сети
мигает 1 раз в 5 секунд	успешное включение модема, сеть найдена
светится постоянно	происходит обмен информацией с сервером

Светодиод «GNSS» имеет 3 состояния для индикации режима работы GPS/ГЛОНАСС-модуля:

Режим работы индикатора «GNSS»	Состояние терминала
погашен	неисправность терминала
мигает 1 раз в секунду	поиск и захват радионавигационных сигналов
мигает 1 раз в 5 секунд	координаты определены

Светодиод «STATUS» имеет 2 состояния для индикации наличия внешнего питания:

Режим работы индикатора «STATUS»	Состояние терминала

погашен	нет внешнего питания
светится постоянно	есть внешнее питание

Внимание! Если постоянно светятся все 3 диода, значит разряжен внутренний аккумулятор терминала.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>