

Инструкция по смене типа терминала при замене MT-500 Series на MT-600

Терминал MT-600 программируется на настройки **по умолчанию** на производстве. Перед использованием необходимо настроить требуемые значения для параметров сервера, навигации, подключенных к портам устройств, и, если требуется, настроить параметры портов для подключения внешних датчиков. Рекомендуется настраивать терминал перед монтажом, при помощи USB-конфигуратора, например **Конфигуратор 485**.

1. Необходимо локально настроить терминал MT-600 (рис. 1).

Рисунок 1 – Выбор подключения к устройству

Более подробно о данной настройке можно прочитать в разделе [MT-600/Локальная настройка MT-600](#).

2. Затем следует сменить стандартный ID терминала на актуальный, который указан в **MT-500 series** (рис. 2).

Рисунок 2 – Смена ID

3. Настройка MT-600 в Скаут-Сервере

Поиск нужного терминала производится по номеру ID (рис. 3).

Рисунок 3 – Поиск терминала по номеру ID

4. Затем следует зайти в свойства терминала и сменить типа оборудования с MT500 Series на **ScautData**(рис. 4).

5. После того, как была произведена смена оборудования, необходимо перейти в пункт **Настройки/Протоколы**. И указать используемый для данного типа оборудования порт. При этом для оборудования разного типа не может использоваться один и тот же порт (рис. 5).

Рисунок 5 – Параметры протокола

6. Затем произвести локальное или удаленное подключение к терминалу при помощи USB-конфигуратора, например **Конфигуратор 485**. В настройках терминала необходимо указать тот порт, который прописан в пункте 5 (рис. 6).

Рисунок 6 – Настройка подключения к серверу

7. Настройка терминала при смене MT-500 series на MT-600 успешно произведена.