

Настройка и управление терминалом МТ-700

Терминал МТ-700 программируется на настройки «по умолчанию» на стадии производства. Перед его использованием необходимо настроить требуемые значения для параметров сервера, навигации, подключенных к портам устройств, и, если требуется, настроить параметры портов для подключения внешних датчиков. Рекомендуется настраивать терминал перед монтажом при помощи USB-конфигуратора, например, «Конфигуратора 485» производства ООО «СТМ».

Для локальной настройки и настройки через GPRS канал используется программное обеспечение «СКАУТ-Конфигуратор». Обратитесь к руководству по эксплуатации ПО «СКАУТ-Конфигуратор» для получения подробной информации об установке и работе с программой. Подробное описание параметров настройки терминала содержится в приложении 2.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>