Настройка модемов МТ-700

Терминалы MT-700 имеют встроенный GPRS модем. Настройками можема задается <u>режим</u> использования голосовой связи.

Рисунок 1 - Параметры модема.

Модем имеет следующие параметры (рис. 1):

- **Кнопка управления вызовом** для встроенного модема, определяет режим снятия трубки при входящем голосовом вызове. Авто соответствует автоматическому снятию, номер порта снятию трубки при активации указанного дискретного входа.
- **Индикация вызова** при указании номера порта с режимом Дискретный выход этот порт будет активироваться в момент поступления вызова и выключаться при снятии трубки или прекращении вызова. Используется для дублирования сигнала вызова звуковым или световым устройством.
- **Номер исходящего вызова** номер, на который будет производиться исходящий вызов при нажатии кнопки управления вызовом
- Громкость динамика (%) задается громкость динамика при разговоре.

В случае подключения к МТ-700 комплекта голосовой связи (микрофона и динамика) и активной тарифной опции передачи голосовой связи на SIM-карте, настройки модема регламентируют работу устройства в голосовом режиме. Так, в случае поступающего голосового вызова при настройке «Кнопка управления вызовом авто» трубка будет сниматься автоматически через несколько секунд. Если дополнительная кнопка при этом не подключена, то водитель не сможет осуществлять исходящий вызов. Для индикации входящего вызова может быть подключено внешнее устройство на выбранный порт в настройке Индикация вызова.

Если при монтаже оборудования подключается кнопка для управления вызовом, то при корректной настройке параметра **Кнопка управления вызовом**, при помощи нее водитель сможет принимать входящий вызов и совершать исходящие вызовы на номер, заданный в параметре **Номер исходящего вызова**.

Обратите внимание!

При использовании голосовой предачи данных тарификация производится отдельно, что может приводить к повышению затрат на сотовую связь (оплату SIM-карт).