

Настройка протокола Интерлок в МТ-600

Функция Интерлок – включение на заданное время дискретного выхода в зависимости от состояния одного или нескольких входов.

Для протокола Интерлок доступен единственный тип данных – **Дискретное значение**.

Рисунок 1 - Параметры порта Интерлок

Для протокола Интерлок (рис. 1) доступны следующие параметры:

- Длительность импульса (мс.) – время, на которое включается дискретный выход при изменении одного из состояний входов P0...P7, отмеченных «галочкой».
- Индикация P0...P7 – возможность выбора портов P0...P7 типа «дискретный вход», изменение состояния которых инициирует включение на заданное время порта с настроенным протоколом Интерлок.

Обратите Внимание! режимы работы и настройки, характерные для программного обеспечения версий 7.x и 8.x

[<<Назад](#) [Перейти к содержанию](#)

[Далее>>](#)