## Описание настроек портов и внутренних датчиков терминала МТ-700

Управление настройками подключения периферийных устройств к терминалу осуществляется на **вкладке Порты** программного обеспечения СКАУТ-Конфигуратор. Общий вид панели показан на рисунке 1.

## Рисунок 1 – Панель настройки портов.

Панель позволяет настроить входы терминала. При этом каждое из устройств (портов) имеет свой перечень настроек и параметров.

Управление настройками **внутренних датчиков** терминала осуществляется в панели **вкладке Внутренние** датчики Конфигуратора. Общий вид панели показан на рисунке 2.

## Рисунок 2 - Панель настройки внутренних датчиков

Панель внутренних датчиков позволяет настроить служебные устройства оборудования – **навигационный приемник**, **модем**, **акселерометр** (как датчик вибрации), **вольтметры** внешнего и резервного питания.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>