

Подготовка терминала МТ-600 к установке

Внимание! Все действия, касающиеся установки и снятия сим-карты, резервного аккумулятора, а также подключения и отключения антенных разъемов, должны производиться **ТОЛЬКО НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ТЕРМИНАЛЕ!** Производитель не несет ответственности в случае выхода терминала из строя при нарушении этих требований.

Перед включением и настройкой необходимо подготовить терминал. Для этого снимите крышку, аккуратно поддев шлицевой отверткой или пинцетом крышку, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 - Вскрытие терминала МТ-600

Вставьте провод резервного аккумулятора в разъем. При необходимости длительного хранения терминала рекомендуется отсоединить провод резервного аккумулятора, для продления срока его службы.

Подготовьте сим-карту: убедитесь в доступности необходимых услуг, таких как GPRS, SMS, голосовые вызовы, роуминг и т.д. Проверьте наличие средств на счету. Отключите запрос пин-кода, если этот запрос активирован по умолчанию.

Сдвиньте металлический фиксатор держателя сим-карты по направлению от контрольных светодиодов, после чего откиньте его вверх. Вставьте сим-карту контактной площадкой чипа вниз, ориентируясь на скошенный угол сим-карты и неподвижной части держателя. После этого опустите металлический фиксатор и защелкните его по направлению к светодиодам, убедившись, что сим-карта не сдвигается с места.

Выберите необходимое номинальное напряжение питания (12 или 24 вольт) при помощи расположенного на плате переключателя, после чего включите терминал, переведя выключатель в положение **ON**. В случае, если аккумулятор терминала был разряжен, для включения прибора после подачи внешнего

питания может понадобиться время до 1 минуты.

Убедитесь в том, что прибор успешно включился (по индикаторам состояния), после чего вставьте и защелкните крышку терминала, убедившись, что все 4 защелки зафиксированы.

После сборки рекомендуется опломбировать корпус терминала таким образом, чтобы снятие крышки было невозможно без нарушения пломбы.

Предварительная настройка терминала

Настройте терминал, используя локальный или удаленный конфигуратор, либо SMS-команды. До монтажа обязательно настроить следующие параметры:

- Настройки GPRS – логин, пароль, точка доступа
- Настройки модема – телефонные номера для управления SMS-командами
- Настройки подключения к серверу – IP адрес, порт
- Настройки условий подключения, настройки портов – в зависимости от требуемого режима работы и подключаемых датчиков и устройств

ВНИМАНИЕ! Терминал MT-600 имеет функцию удаленного конфигурирования, а также возможность настройки SMS-командами, т.е. если до монтажа терминала не ввести корректные настройки GPRS, модема и подключения к серверу – дистанционная перенастройка будет возможна только при помощи SMS-команд.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>

