

Схема 4. Подключение частотного датчика уровня топлива к МТ-600

Рисунок 1 - Схема подключения частотного ДУТ

- Схема приведена для частотного датчика уровня топлива с отрицательной активной полярностью выхода. Сигнальный провод такого датчика подключается к порту 4 или 5. Сигнальный провод датчика с положительной активной полярностью следует подключать к портам 6 или 7.
- Питание датчика рекомендуется подключать в том же месте, что и питание терминала, при этом возможно использование общего предохранителя.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>