

Схема 5. Подключение цифрового датчика уровня топлива LLS к МТ-600

Рисунок 1 - Схема подключения цифрового ДУТ LLS

- Данная схема применяется для подключения к терминалу в исполнении PRO цифровых датчиков уровня топлива с интерфейсом RS-485, работающих по LLS-совместимому протоколу, к терминалу в исполнении PRO.
- Сигнальные провода А и В датчика подключаются соответственно к выводам А и В порта RS-485 на дополнительном интерфейсном разъеме. Возможно параллельное подключение нескольких датчиков одновременно.
- Питание датчика рекомендуется подключать в том же месте, что и питание терминала, при этом возможно использование общего предохранителя.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>