

Схема 8. Подключение зуммера к МТ-600

Рисунок 1 - Схема подключения зуммера

Данная схема применяется для подключения к терминалу зуммера и других звуковых, световых индикаторов, которые используются для подачи звукового/светового сигнала при работе протокола **Стиль вождения** и датчика **Идентификационные данные**.

Плюсовой контакт индикатора подсоединяется к источнику питания 12/24В. Минус подсоединяется к выходам Р4, Р5 или Р6, в зависимости от того, на каком порту настроен протокол **Стиль вождения** и порт индикации датчика **Идентификационные данные**.

При подключении слаботочного оборудования, типа зуммера, рекомендуется использовать порты Р4 или Р5.

Порт Р6 не рекомендуется использовать для подключения слаботочного оборудования, так как порт Р6 имеет встроенный высокоомный подтягивающий резистор к минусу питания. Это может приводить к ложной и неправильной работе таких слаботочных элементов, как пьезоэлектрический зуммер, но никак не сказывается на работе на данном порту более мощных элементов, например, лампочки накаливания.

[<<Назад](#) [Перейти к содержанию](#) [Далее>>](#)

