

Удаленная настройка МТ-600

При удаленной настройке программирование осуществляется через СКАУТ-Сервер, к которому подключен терминал. **ПО СКАУТ-Конфигуратор** подключается к СКАУТ-Серверу и отправляет задание на настройку или запрос состояния терминала. Сервер ожидает очередного подключения терминала, после чего отправляет на него необходимые команды, а затем передает в **ПО СКАУТ-Конфигуратор** результат их выполнения.

СКАУТ-Сервер не инициализирует соединение с терминалом, поэтому для удаленной настройки необходимо, чтобы терминал имел возможность выйти на связь с сервером. В терминале должны быть указаны верные настройки для адреса сервера, APN сотового оператора. Кроме того, в случае нахождения терминала в зоне слабого GSM сигнала, или при настройках с включенным накоплением данных, выполнение команд по программированию может проходить с большой задержкой.

Удаленное подключение к терминалу МТ-600 следует проводить в следующем порядке:

- Запустить **ПО СКАУТ-Конфигуратор**.
- В стартовом окне выбрать тип подключения **Удаленно**. В выпадающем списке выбрать необходимый профиль сервера. При первом запуске требуется создать новый профиль, нажав на кнопку **Настройки**.
- Выделить строчку с нужным терминалом и нажать кнопку **Настройка**.

Начиная с версии 1.2 СКАУТ-Платформы, сохранение задач от СКАУТ-Конфигуратора происходит по таймауту 1 раз в 5 минут. При этом следует иметь в виду, что если сервер СКАУТ-Платформы будет перезапущен до истечения этого таймаута, задача от СКАУТ-Конфигуратора не сохранится.

Дальнейшие настройки проводить согласно инструкции по эксплуатации **ПО СКАУТ-Конфигуратор**.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>