

## **Характеристики портов для подключения внешних устройств к МТ-600**

Количество портов (входов) терминала и их режимы работы зависят от исполнения терминала: LITE, STANDARD и PRO.

### **Порты подключения внешних устройств для исполнения PRO:**

- Универсальные порты, шт X 8
- Порт ScoutNet, шт X 1
- Порт RS-485, шт X 1\*
- Порт RS-232, шт X 1\*
- Порт CAN, шт X 1

\* - опция, определяется при заказе терминала. Порт RS-232 устанавливается вместо порта RS-485.

### **Порты подключения внешних устройств версии STANDARD:**

- Универсальные порты, шт X 8
- Порт ScoutNet, шт X 1

### **Порты подключения внешних устройств версии LITE:**

- Дискретный вход, шт X 1
- Порт ScoutNet, шт X 1

Измерительные возможности универсальных портов для версий STANDARD и PRO подробно рассмотрены в главе «Порты терминала».

