

## Вкладка Терминалы. Добавление объектов в программе СКАУТ-Сервер 3.5

Для приема данных на сервер от объектов мониторинга необходимо создать список с объектами на вкладке **Терминалы**. Терминалы добавляются по одному с помощью кнопки **Добавить терминал**, либо последовательной группой с помощью кнопки **Добавить диапазон терминалов**. При добавлении группы терминалов указываются только общие настройки. Настройки каждого отдельного терминала в дальнейшем можно отредактировать.

**Рисунок 1 -** Добавление и настройка терминалов

Тип оборудования, уникальный идентификатор и идентификатор репликатора являются обязательными настройками. Уникальный идентификатор не должен совпадать с идентификаторами других терминалов. Идентификатор репликатора используется для передачи данных на СКАУТ-Эксплорер. Он обычно совпадает с уникальным идентификатором, но если условия, в которых он должен отличаться. Идентификатор репликатора состоит из цифр, максимальное значение – **2147483647**. В случае, если уникальный идентификатор этому условию не удовлетворяет, идентификатор репликатора устанавливается вручную. Заводской идентификатор полезен в ситуациях замены терминала.

Для удобства работы с большим количеством терминалов, рекомендуется использовать группы.

Также можно установить пароль доступа для терминала. Для терминалов МТ-600 пароль используется как ключ шифрования трафика, если включено шифрование. Дополнительные параметры (Гос.номер, SIM и марка ТС), указанные в данной форме, будут отображаться в СКАУТ-Эксплорере. Ограничение на длину Гос.номера – 100 символов.

Важные замечания про информации в таблице:

- **Дата/время подключения** сбрасывается при перезагрузке сервера;
- Для тех терминалов, данные по которым получены от ретранслятора, **дата/время подключения** не пишется.
- Поле **Пакеты** - счетчик принятых и записанных в базу данных пакетов, полученных по протоколу Voyager. На работу СКАУТ-Сервера не влияет.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>