

Работа с профилями транспортных средств в СКАУТ-Эксплорер 3.5

Поскольку настройка логических, аналоговых и дискретных датчиков для каждого ТС может занимать значительное время, ПО СКАУТ-Эксплорер позволяет значительно упростить перенос настроек датчиков с одного АРМа на другой. Для этого используются **Профили**. Существует 2 варианта переноса профилей – с помощью сохранения и загрузки файлов профилей или с помощью обмена профилями через сервер. Для второго варианта у конкретного пользователя на сервере должны быть определены права (отдельно можно разрешать **Чтение** профилей и **Запись** профилей).

Для работы с профилями используется соответствующая панель инструментов:

-Сохранить профиль датчиков в файл

- Загрузить профиль датчиков из файла
- Сохранить профиль на сервере
- Загрузить выделенные профили с сервера
- Сохранить все профили на сервере
- Загрузить все настройки с сервера

<<Назад [Перейти к содержанию](#) [Далее](#)>>