

## Счетчик отгрузки топлива: настройка логических датчиков в СКАУТ-Студии

Счетчик отгрузки топлива служит для получения информации об отгруженном из топливной емкости топливе.

При настройке этого датчика необходимо выбрать аналоговый датчик, данные с которого предоставят информацию о количестве отгруженного топлива.

Аналоговый датчик должен быть откалиброван (требуется пролив датчика).

Калибровку требуется производить **по одной выдаче** топлива. Например, было отгружено 80,04 литра за 3 минуты, то следует указать данный интервал времени и количество топлива.

После этого требуется нажать на кнопку **Рассчитать**. Программа автоматически рассчитает количество импульсов на литр. Далее необходимо нажать на кнопку **ОК**. Затем применить данные настройки для соответствующего логического датчика.

<<Назад Перейти к списку логических датчиков Далее>>