

## СКАУТ 365: Настройки для СКАУТ-Маяк

Параметр	Значение
IP сервера	144.76.140.113
Порт	6100
Будильники	9 утра с периодом в 12 часов
Сброс счётчика выхода на связь	По нажатию на кнопку
Оператор	MTC: internet.mts.ru

Настройки:

SETUP=0025560031612015601000000

I1=internet.mts.ru

I2=144.76.140.113.6100

I3=10

T1: 08-05-2015 09:00, 12H,F

T2: 01-01-2050 12:00, 30D,S

Датчик=0/1 (выключен)

### ВНИМАНИЕ:

1. Указать дату и время первого выхода на связь (определить первый будильник)
2. После установки новых батарей нажать на кнопку и убедиться, что Маяк вышел на связь и передал контрольный пакет сообщений (2 минуты будет слать по сообщению в секунду).
3. Важно отметить, что если замена батарей заняла более 3 секунд то потребуется повторная установка времени.

