Настройка ДУТ PetrolX через УНУ Omnicomm

Внимание! Настройку ДУТ необходимо производить при локальном подключении ПО «СКАУТ-Конфигуратор ДУТ PetrolX» с помощью УНУ Omnicomm (**Рисунок 1**). Подключение осуществляется по интерфейсу RS-485.



Рисунок 1 - УНУ Omnicomm





Алгоритм настройки ДУТ

Необходимо <u>скачать</u> СКАУТ-Конфигуратор ДУТ PetrolX - конфигуратор предназначен только для настройки ДУТ PetrolX.

1. Запустить ПО «СКАУТ-Конфигуратор ДУТ PetrolX». Обновить список устройств. Убедиться, что в списке устройств отобразился датчик PetrolX (**Рисунок 3**).

Список устройств Задачи			
Drag a column header and drop it here to group by that column			
Scout Net			
ID Тип устройства Режим Узел			
> 123 PetrolX 1.2.3.7 🕢 1 Конфигурация			

Рисунок 3 – Список устройств

2. Установить заглушку для калибровки (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Заглушка для калибровки

3. Считать настройки конфигурации ДУТ при помощи управляющего элемента «Конфигурация» и перейти на вкладку Порты/Зонд FI (Частотный вход).

4. Заполнить измерительную часть ДУТ топливом, выждать 30 секунд и при помощи управляющего

элемента «Установить полный» зафиксировать верхний предел измерений (Рисунок 5).

Зонд FI (Частотный вход)	-
Частотный вход 🕤	Размещени
Показания уровнемера	
Параметр	Значение
Температурная коррекция топлива	Выкл м
Пустой	200000
Полный	2000000
Температура полного бака	20
Коэффициент температурной коррекции топлива К	-0,00165968
Коэффициент температурной коррекции топлива В	2,478077
Установить пустой Установить полный	

Рисунок 5 – Установка уровня "Полный"

5. Дождаться, пока появится диалоговое окно, подтверждающее установку уровня полного бака (**Рисунок 6**), или не произошла ошибка (**Рисунок 7**).

Зонд FI (Частотный вход)	-
Частотный вход 👋	Размещение
Показания уровнемера	
Параметр	Значение
1 💩	- 🗆 🗙 🕑
Уровень полного бака установлен!	
r	
1	ОК
ĸ	
K	
Установить пустой	
Установить полный	

Рисунок 6 – Диалоговое окно "Уровень полного бака установлен"

Зонд FI (Частотный вход)	-
Частотный вход 👋	Размещение
Показания уровнемера	
Параметр	Значение
Температурная коррекция топлива	Выкл *
□ 🧔	- 🗆 🗙
П Установить полный: ошибка	
Те	
K	ОК
K	
V	
Установить полный	

Рисунок 7 – Диалоговое окно "Ошибка установки уровня полного база"

6. Слить топливо из измерительной части, дать топливу стечь в течение 30 секунд.

7. Кнопкой «Установить пустой» на вкладке Порты/Зонд FI (Частотный вход)/Уровень топлива зафиксировать нижний предел измерений (**Рисунок 8**).

Зонд FI (Частотный вход)	-
Частотный вход 🖌	Размещение
Показания уровнемера	
Параметр	Значение
Температурная коррекция топлива	Выкл У
Пустой	200000
Полный	2000000
Температура полного бака	20
Коэффициент температурной коррекции топлива К	-0,00165968
Коэффициент температурной коррекции топлива В	2,478077
Установить пустой Установить полный	

8. Дождаться, пока появится диалоговое окно, подтверждающее установку уровня пустого бака (**Рисунок 9**), или не произошла ошибка (**Рисунок 10**)

Зонд FI (Частотный вход)		-
Частотный вход 🐃		Размещение
Показания уровнемера		
Параметр	Значение	
۲		× *
Уровень пустого бака установлен!	OK	
Установить пустой Установить полный		

Рисунок 9 – Диалоговое окно "Уровень пустого бака установлен"

Зонд FI (Частотный вход)	-	
Частотный вход 🎽 Размещени		
Показания уровнемера		
Параметр	Значение	
Температурная коррекция топлива	Выкл ~	
Пу Пс Установить пустой: ошибка Те Ко Ко	– □ × OK	
Установить полный		

Рисунок 10 – Диалоговое окно "Ошибка при установке уровня пустого бака"

9. Убедиться, что в полях «Пустой» и «Полный» зафиксированы значения (Рисунок 11).

Зонд FI (Частотный вход)		-
Частотный вход 👋		Размещение
Показания уровнемера		
Параметр	Значение	
Температурная коррекция топлива	Выкл	~
Пустой	1196303	
Полный	1208039	
Температура полного бака	26	

Рисунок 11 – Проверка показаний

10. Снять заглушку для калибровки.

Внимание! Обязательно сначала откалибровать ДУТ как Полный, а потом как Пустой, предварительно слив топливо. В этом случае показания пустого ДУТа буду корректными, так как после слива топлива останется пленка, покрывающая стенки трубы и штыря ДУТа.

Проверка настроек датчика

Не отключая датчик уровня топлива от ноутбука, требуется проверить корректность настройки портов.

Частотный выход

В порту Частотный выход должны быть установлены следующие настройки (Рисунок 12):

- Частота при пустом баке (Гц) 30
- Частота при пустом баке (Гц) 2000

Порт Настрой Обмен с устрой	с Лог текущих соб Панель	
📙 🍙 🕢 🗹 🧭 Устройство: PetrolX 1.2.3.7 ID: 1		
Частотный выход FO (Частотный выход)		
Частотный выход 🔻		
Частота 🔻		
Параметр	Значение	
Частота при пустом баке (Гц)	30	
Частота при полном баке (Гц)	2000	
Включить подтяжку к питанию		

Рисунок 12 – Настройка частотного входа

LLS Omnicom

В порту LLS Omnicom должны быть установлены следующие настройки (Рисунок 13):

- Сетевой номер 1...254
- Рекомендуемый сетевой номер 1
- Скорость обмена 19200 б/с
- Пустой бак 0
- Полный бак 4095

Внимание!

При подключении нескольких датчиков к терминалу необходимо для каждого датчика установить индивидуальный сетевой номер из диапазона от 1 до 254. Не допускается совпадение сетевых номеров для разных ДУТов, подключённых к одному терминалу.

LLS Omnicomm (ДУТ LLS (Omnicomm))		
ДУТ LLS (Omnicomm) 🔻		
Уровень топлива 🔻		
Параметр	Значение	
Сетевой номер	1	
Скорость обмена	19200 6/c	
Значение при пустом баке (у.е.)	0	
Значение при полном баке (у.е.)	4095	

Рисунок 13 – Настройка протокола LLS Omnicomm