Интеграция Автограф GSM с системой СКАУТ

Общий вид устройства

Для чего это нужно

Интеграция Авторгаф GSM со СКАУТом позволяет получить в СКАУТ-Эксплорере данные о передвижении транспортного средства и подключенных дополнительных датчиках.

Как настраивать

Конфигуратор, драйвер, подробную инструкцию по настройке устройства можно скачать с официального сайта ТехноКом.

Подключается терминал Автограф GSM к компьютеру через mini-USB.

Важно! Для установки драйвера требуется отключить автоматическую установку Windows: Мой компьютер → Свойства → Дополнительные параметры системы, вкладка Оборудование, кнопка Параметры установки устройств.
Не рекомендуется установка драйвера с поддержкой GPS-мыши, так как это может вызвать сбой в работе обычной мыши. Но данный сбой может произойти и при установке драйвера без поддержкой GPS-мыши. Также сбой может произойти при загрузке операционной системы с Автографом, подключенным через USB. На некоторых ПК возможно сконфигурировать Автограф и без установки специального драйвера.

Для корректного определения Автографа может потребоваться отключение COM-порта.

Конфигуратор, выложенный на официальном сайте, может быть устаревшим. Если возникает ошибка с подключением терминала, можно запросить последний конфигуратор у техподдержки ТехноКом **support@tk-chel.ru**

Терминал может быть сконфигурирован без подключения внешнего питания, но GSM-модуль в таком случае работать не будет. Все основные настройки можно задать во вкладке **Простой вид**.

Если кнопка Установить затемнена, то не задан один из ключевых (для Автографа) параметров.