## Удаленное конфигурирование СКАУТ-Навигатор

В случае разрешения пользователю конфигурирования навигатора (пункт 2.4), удаленно подключитесь к навигатору с помощью программы **СКАУТ-Конфигуратор** (используйте руководство эксплуатации для программы СКАУТ-Конфигуратор если необходимо).

**Рисунок 1 - Окно СКАУТ-Конфигуратор.**

**Внимание!**

После изменения конфигурации в программе **СКАУТ-Конфигуратор** требуется записать настройки в навигатор. Для этого используйте кнопку **Записать настройки (общие и портов)**.

После удаленной конфигурации рекомендуем перезагрузить навигатор.

При отрицательном балансе на сим-карте удаленное конфигурирование навигатора невозможно.


- 1 Общие настройки
- 2 Настройка портов
  - 2.1 Порт NMEA
  - 2.2 Порт Статус
  - 2.3 Остальные порты и их назначение


## Общие настройки

Общие настройки аналогичны настройкам терминала МТ-600. Основное внимание обратите на настройки подключения к серверу (правильно укажите адрес сервера и порт)

**Рисунок 2 - Общие настройки**

Также выберите оптимальный для себя режим передачи данных ( **накопление**, **таймаут**). Не путайте данные настройки с настройками порта NMEA (**ставить точки не реже** и **детализация**)

**Внимание!**

Если сервер или порт будут указаны неверно и **СКАУТ-Навигатор** не сможет подключиться к программе **СКАУТ-Сервер**, то у Вас не будет возможности сменить ему конфигурацию удаленно. В таком случае возможна будет только переустановка ПО СКАУТ-Навигатор локально.

## Настройка портов

## Порт NMEA

**Рисунок 3 - Настройка навигационных данных**

Настройте уровень **детализации трека**:

- Минимальная
- Стандартная
- Подробная
- Пешеход (самая подробная)

**Рисунок 4 - Настройка уровня детализации трека**

Настройки порта одометра (выбираются в подменю **Навигационные данные/Общий пробег**) оставьте с заводскими значениями (по умолчанию)

## Рисунок 5 - Настройка расчета общего пробега для одометра

## Порт Статус

Чтобы в навигаторе использовать статусы нужно предварительно удаленно настроить соответствующий порт.

Максимальное количество статусов – пять. Варианты изображений могут повторяться. Вы самостоятельно указываете значение статусов в соответствующем поле.

**Рисунок 6 - Настройка статусов**

## Рисунок 7 - Пример настроенных статусов

## Остальные порты и их назначение

Данные порты включены по умолчанию.

Порт **Уровнь заряда батареи** передает значение на аналоговый вход 2 (может настраиваться в СКАУТ-Эксплорер)

Порт **Тревожная кнопка** передает значение на дискретный вход 3 (может настраиваться в СКАУТ-Эксплорер)

Порт **Текстовых сообщений** передает значение на аналоговый вход 4(в СКАУТЭксплорер, требуется создать логический датчик статуса, см. раздел 4). Этот порт можно использовать для тестовой отправки сообщения на навигатор.

## Рисунок 8 - Пример отправки текстового сообщения