Характеристики портов для подключения внешних устройств к МТ-600

Количество портов (входов) терминала и их режимы работы зависят от исполнения терминала: LITE, STANDARD и PRO.

Порты подключения внешних устройств для исполнения PRO:

- Универсальные порты, шт X 8
- Порт ScoutNet, шт X 1
- Порт RS-485, шт X 1*
- Порт RS-232, шт X 1*
- Порт CAN, шт X 1

* - опция, определяется при заказе терминала. Порт RS-232 устанавливается вместо порта RS-485.

Порты подключения внешних устройств версии STANDARD:

- Универсальные порты, шт X 8
- Порт ScoutNet, шт X 1

Порты подключения внешних устройств версии LITE:

- Дискретный вход, шт X 1
- Порт ScoutNet, шт X 1

Измерительные возможности универсальных портов для версий STANDARD и PRO подробно рассмотрены в главе «Порты терминала».

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>