Схема 3. Подключение аналогового датчика уровня топлива к МТ-600

Рисунок 1 - Схема подключения аналогового ДУТ

- Сигнальный провод датчика уровня топлива подключается к порту 0 терминала. При необходимости установки нескольких ДУТ, их можно подключить также к портам 1-3.
- Питание датчика рекомендуется подключать в том же месте, что и питание терминала, при этом возможно использование общего предохранителя.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>