

Установка терминала МТ-600

Терминал следует устанавливать в месте, защищенном от попадания грязи, пыли, жидкостей и других агрессивных веществ, вне прямого воздействия солнечных лучей и источников нагрева. В качестве места установки рекомендуется выбрать недоступную без разборки элементов обшивки полость под приборной панелью, центральной консолью или другими элементами автомобиля, внутри салона.

Крепление блока терминала необходимо осуществлять к неподвижным деталям кузова или обшивки автомобиля. Способ крепления должен обеспечивать максимальную жесткость крепления, и должен исключать самопроизвольное смещение или колебание терминала в процессе эксплуатации ТС. Для фиксации терминала разрешается использовать кабельные стяжки, саморезы, винты, двухсторонний скотч или другой крепеж.

Запрещается делать отверстия в корпусе терминала или как-либо его видоизменять. Запрещается крепить корпус терминала к подвижным частям ТС (например, проводка, не закрепленные жестко воздуховоды и т.п.).

Для исключения скопления влаги внутри терминала за счет конденсации, рекомендуется ориентировать блок выводом кабелей вниз.

ВНИМАНИЕ! Терминал имеет встроенный датчик ускорения, поэтому крепление терминала к подвижным элементам конструкции ТС (подвижные воздуховоды, жгуты проводов и пр.) может привести к некорректной работе терминала: некорректное определение движения и стоянок, режимов работы и пр.

