

Схема 6. Подключение датчиков SCOUTNET к МТ-600

Рисунок 6 - Схема подключения датчиков SCOUTNET

- Сигнальные провода А и В датчиков, работающих по протоколу ScoutNet, подключаются соответственно к выводам А и В порта ScoutNet в основном интерфейсном разъеме. Возможно параллельное подключение нескольких датчиков одновременно.
- Питание датчиков рекомендуется подключать в том же месте, что и питание терминала, при этом возможно использование общего предохранителя.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>

