

Дискретные датчики в СКАУТ-Эксплорер 3.5

Дискретные датчики, в отличие от аналоговых, имеют только 2 состояния – включен и выключен. Они могут использоваться для индикации состояния, например, работы зажигания транспортного средства.

Для каждого дискретного датчика можно индивидуально указать название как самого датчика, так и активного и пассивного состояния. Эти названия будут использоваться при настройке некоторых логических датчиков, в проигрывателе треков, в отчете Сообщения от объекта и Показания дискретных датчиков, а также в панели Текущие данные.

Рисунок 1 - Настройки Дискретных датчиков

Инверсия позволяет поменять местами названия для активного и пассивного состояния.

Опция *Лог* отвечает за ведение журнала изменения состояния датчика. Все изменения возможно посмотреть в окне **Тревожные сообщения** во вкладке **Журнал**.

Рисунок 2 - Журнал изменения состояния датчика.

Опция **Диалог** позволяет при соответствующем изменении состояния дискретного датчика вызывать тревожное сообщение со звуковой сигнализацией об этом событии (например, для информирования о нажатии водителем тревожной кнопки). Для того, чтобы настроить при каком именно изменении состояния выводить окно существуют опции **На вкл.** и **На откл.**

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>