

Настройки дискретных выходов в МТ-600

Дискретные выходы МТ-600 предназначены для управления внешними исполнительными устройствами. Выход активируется (замыкается на массу) при поступлении SMS-команды или управляющей команды от Конфигуратора.

Дискретный выход имеет следующие параметры (рис. 37):

- Кнопка «Включить» - активирует выход (после выполнения команды терминалом)
- Кнопка «Выключить» - деактивирует выход (после выполнения команды терминалом)
- Длительность импульса – при указании длительности импульса при получении команды на включение выход будет активирован на указанное время. При значении 0 выход будет активироваться до получения команды выключения.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>