

Отчет Расход по ДРТ. СКАУТ-Эксплорер 3.5

Для построения этого отчета, объект мониторинга должен иметь логический и физически необходимо к счетному входу бортового контроллера подключить импульсный выход проточного датчика расхода топлива (ДРТ, VZO и др.).

Рисунок 1 - Добавления датчика расхода топлива

Рисунок 2 - Настройка параметров отчета

Рисунок 3 - Пример отчета Расход по ДРТ

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>