

Установка мобильного терминала МТ-700 EXT

РЭ МТ-700 EXT

Активация терминала происходит по адресу start.scout365.ru. Только для сервера С365.

Для успешной установки мобильного терминала МТ-700 EXT требуется выполнить следующие действия:

1. Очистить от грязи и масла поверхность аккумулятора (Рисунок 1), на которую планируется установка МТ-700 EXT с помощью 50%-ого водного раствора изопропилового спирта.

Обратите внимание! Для очистки поверхности не рекомендуется использовать углеводородные растворители (уайт-спирит, бензин, солярка и т.д.).



Рисунок 1 – Очистка поверхности аккумулятора

2. Снять защитную пленку со скотча (Рисунок 2), который находится на нижней стороне терминала МТ-700 EXT (входит в комплект).



Рисунок 2 – Тыльная сторона терминала МТ-700 EXT

3. Приклеить терминал на предварительно очищенную поверхность на аккумуляторе (Рисунок 3).



Рисунок 3 – Установка МТ-700 EXT на аккумулятор

4. Сильно прижать МТ-700 EXT к аккумулятору для улучшения адгезионной связи клеейкой лентой с поверхностью аккумулятора.
5. Соединить провода питания мобильного терминала МТ-700 EXT с клеммами аккумулятора: красный провод с положительной клеммой «+», черный провод – с отрицательной «-».
6. Свернуть излишки проводов и закрепить их монтажной стяжкой (Рисунок 4).



Рисунок 4 – Фиксация излишков проводов

Проверка работоспособности мобильного терминала МТ-700 EXT после монтажа

Для проверки корректности работы мобильного терминала МТ-700 EXT необходимо:

1. Убедиться в том, что светодиодные индикаторы работают в штатном режиме:

- светодиод «STATUS» горит постоянно;
- светодиод «GNSS» мигает раз в 5 секунд;
- светодиод «GSM» мигает раз в 5 секунд или горит постоянно.

2. Обратиться в техническую поддержку ГК СКАУТ (8 (800) 250 60 77) для проведения онлайн-проверки.

3. Составить фотоотчет о выполненном монтаже для подтверждения корректности монтажа и уменьшения рисков неисправности во время рейса. Требование к фотоотчету следующие:

- фотография смонтированного МТ-700 EXT на АКБ, на которой различимо подключение к питанию;
- отчетливо видно место установки и надежность крепления.

4. Отправить фото-отчёт на support@scout-portal.ru, в теме указать id блока и наименование устройства (МТ-700 EXT).