Местоположение и отображение модуля текущих данных в СКАУТ-Студио

По умолчанию модуль текущих данных располагается в нижней части экрана, занимая по ширине всю свободную область. Однако, как и все в программе **СКАУТ-Студио**, модуль легко меняет свое местоположение и может быть пристыкован к любой границе окна.




Рисунок 1 — Управление расположением модуля

В том случае, когда модуль текущих данных мешает просмотру карты, его можно скрыть, нажав в . Повторное нажатие вновь отображает модуль в окне программы СКАУТ-Студио.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>