

Настройки модемов в МТ-600

МТ-600 имеет встроенный GPRS модем, а также поддерживает подключение внешнего модема системы ТЕТРА. Приоритет модема указывается пользователем.

Модем имеет следующие параметры (рис. 36):

- Приоритет канала – устанавливается пользователем, чем меньше число, тем выше приоритет модема.
- Кнопка снятия трубки – для встроенного модема, определяет режим снятия трубки при входящем голосовом вызове. «Авто» соответствует автоматическому снятию, номер порта – снятию трубки при активации указанного дискретного входа.

- Индикация вызова – при указании номера порта с режимом «Дискретный выход» этот порт будет активироваться в момент поступления вызова и выключаться при снятии трубки или прекращении вызова. Используется для дублирования сигнала вызова звуковым или световым устройством.
- Номер базовой станции – для модема ТЕТРА, идентификатор используемой станции.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>