

Предотвращение эвакуации транспортного средства

- [1 Проблематика вопроса](#)
- [2 Кому интересно](#)
- [3 Какие задачи решает](#)
- [4 Как работает](#)
- [5 Пример смс](#)

Проблематика вопроса

Наверняка каждому авто владельцу хотя бы раз приходилось сталкиваться с такой неприятной ситуацией, как эвакуация транспортного средства. Неприятна эта ситуация по нескольким причинам: во-первых, помимо штрафа необходимо будет заплатить еще и за саму процедуру транспортировки, стоимость которой зависит от категории транспортного средства, а также оплатить стоимость хранения автомобиля на штрафстоянке; во-вторых, зачастую штрафстоянки находятся в труднодоступных местах, добраться до которых на общественном транспорте (не имея личного средства передвижения) не представляется возможным; в-третьих, при погрузке и перевозке автомобиля его могут поцарапать или даже помять.

В итоге, чтобы вывезти автомобиль с территории штрафстоянки, водитель тратит немало времени, нервов и финансовых ресурсов.

Своевременное оповещение о возможной эвакуации вашего ТС, поможет вовремя прибыть к месту погрузки автомобиля и избежать вышеописанных проблем, так как в соответствии с текущим законодательством эвакуация в присутствии водителя запрещена.



Кому интересно

Всем компаниям, которые владеют парком транспортных средств.

Какие задачи решает

- пресечение эвакуаций транспортного средства и, как следствие, экономия денежных средств и времени водителя.

Обратите внимание! Данный функционал предусмотрен только для эвакуаторов с лебёдкой. Для эвакуаторов с гидроманипулятором данное решение не подходит.

Как работает

Для того чтобы иметь возможность получать СМС-оповещения о начале процесса эвакуации ТС, следует:

1. Установить на ТС модуль мониторинга МТ-700
2. Настроить в терминале датчик зажигания
3. Установить горизонт на ТС, т.е. вертикальную ось
4. Настроить в терминале смс-оповещение по данному событию

Как только терминал зафиксирует погрузку на эвакуатор, будет отправлено смс

следующего формата: Id [идентификатор терминала]: Evacuator , dd.mm
hh:mm:ss [дата/время] kmh [скорость ТС в км/ч] <http://maps.google.com/?q=>
[широта],[долгота] [описание ТС]

Внимание! Для настройки данного функционала обратитесь к вашему провайдеру, оказывающему телематические услуги.

Пример смс




[Redacted contact name]




10.08.2017

id800000: Evacuator , 10.08 15:39:49 31kmh
<http://maps.google.com/?q=60.018578,30.269199>

18:39 



Введите сообщение



Внимание! Терминал уведомляет о **возможной** погрузке на эвакуатор, поэтому полученное смс-оповещение не является 100% гарантией факта погрузки.