

## Справочник объектов. Добавление объектов в программе Скаут-Эксплорер 3.5

После запуска программы необходимо добавить объекты мониторинга для начала работы с системой. В главном окне программы найдите слева на панели инструментов кнопку **Настройки**

В появившемся окне настроек выберете раздел **Справочник объектов** (рис. 1). Этот раздел представляет собой редактор списка объектов мониторинга, который позволяет:

1. Создавать, удалять и изменять названия групп объектов;
2. Редактировать свойства объектов в группах;
3. Добавлять объекты вручную;
4. Добавлять объекты с сервера автоматизировано по списку доступных данной учётной записи;
5. Удалять добавленные объекты;
6. Указывать дату, начиная с которой требуется загрузить сообщения с сервера.

Для загрузки списка доступных учётной записи объектов с сервера:

1. Нажмите на кнопку **Загрузка списка объектов с сервера**.
2. В появившейся вкладке отметьте необходимые объекты.
3. Выберете группу, в которую нужно добавить терминалы.
4. Укажите дату начала репликации.
5. Нажмите кнопку **Создать объекты**.

## Рисунок 1 - Настройки. Справочник объектов

На данном этапе быстрая настройка программы завершается. Нажмите **ОК** в окне настроек программы.

Следите за ходом обновления данных (состоянием репликатора в левом нижнем углу основного окна программы): когда все данные будут загружены с сервера, репликатор перейдет в состояние On-line режим.

## Рисунок 2 - Основное окно программы СКАУТ-Эксплорер

В таблице **Текущие данные** (рис. 2) Вы видите список машин и данные с последнего сообщения. Рассмотрим столбцы:

- *Гос.№* - отображается название транспортного средства,
- *Дата/Время* - дата и время, содержащееся в последнем сообщении терминала,
- *Скорость, км/ч* - скорость в последнем сообщении,
- *Аналоговый входы А0-15, Дискретные входы Д0-15* - данные с аналоговых и дискретных входов в последнем сообщении,
- *Питание* - состояние питания (**Основное питание** означает, что терминал получает питание от внешнего источника питания, **Резервное питание** - от внутреннего),
- *Место* - адрес местоположения автомобиля, если есть адресная база (бесплатная или входящая в комплект карты) и установлена галочка **Искать адрес после репликации** в **Настройки - Карты**.

[<<Назад](#) [Перейти к содержанию](#) [Далее>>](#)