

**Характеристики портов для подключения внешних устройств к МТ-700**

**Порты подключения внешних устройств (для МТ-700 Std и МТ-700 Pro 285):**

?????????????? ??????, ??.....6

????????? ???? (????????? ??????????), ??..... 2

???? RS-485 (ScoutNet/LLS), ??.....1

?????? TRS (jack 3,5??, 3-pin) ??? ?????????, ??.....1

?????? TRS (jack 3,5??, 3-pin) ??? ?????????, ??.....1

**В исполнении МТ-700 Pro 285 также добавлены:**

???? RS-232, ??.....1

???? USB, ??.....1

Измерительные возможности портов подробно рассмотрены в статье [Порты терминала](#).

[<<Назад](#) [Перейти к содержанию](#) [Далее>>](#)