Интеграция GalileoSky со СКАУТ

Общий вид устройства

Для чего это нужно

Интеграция GALILEOSKY со СКАУТом позволяет получить в СКАУТ-Эксплорере данные о передвижении транспортного средства и подключенных дополнительных датчиках.

Как настроить устройство для соединения со СКАУТ-Сервером

Конфигуратор можно скачать с официального сайта http://7gis.ru/support/konfigurator.html.

Подключается терминал к компьютеру через mini-USB. Драйвер устанавливается вместе с конфигуратором с запросом.

Задать значения настроек передачи данных можно во вкладке **Настройки**.

Записываются настройки в терминал кнопкой **Применить**.