Пломбировка МТ-700

После сборки и установки мобильного терминала , его корпус рекомендуется опломбировать.

Если терминал устанавливается без крышки, наклейте на пломбу наклейку 10х20 мм на соединение разъемов, как показано на рис. 1 а. Пломбировать разъем нужно таким образом, чтобы его разъединение было невозможно без нарушения пломбы.

Если на терминал устанавливают крышку разъемов, следует дополнительно опломбировать крышку разъемов. Это можно делать различными способами, например:

1. Наклейте на стык соединения корпуса с крышкой разъемов пломбы наклейки 26х60 мм. Пломбу клеить на верхнюю сторону корпуса (рис 1 б). Обратите внимание, чтобы пломба не закрывала шильду индикации**.**
2. Протяните проволоку-спираль через специальные отверстия на крышке разъемов только с одной стороны, затем проденьте свободные концы в индикаторную пломбу и затяните (рис. 1 в).
3. Проденьте проволоку-спираль через специальные отверстия на крышке разъемов с двух сторон, затем проденьте свободные концы в индикаторную пломбу и затяните (рис. 1 г)**.**
4. Проденьте проволоку-спираль черезспециальные отверстия на крышке разъемов с двух сторон, затем ещё раз обхватите всю крышку разъемов, после чего проденьте свободные концы в индикаторную пломбу и затяните (рис. 1 д).

Крышку разъемов допускается опломбировывать любым из четырех способов, но только таким образом, чтобы снятие крышки было невозможно без нарушения пломбы.

Рисунок 18 – Пломбировка корпуса.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>